

## HST - разделительные трансформаторы

### Технические характеристики

Тип	Для модели	Размерность (диаметр и высота)	Код №
45	M15	45 x 22 мм	90 280 107
45	M30	45 x 22 мм	90 280 108
45	M50	45 x 22 мм	90 280 108
80	M100	80 x 23,5 мм	90 280 108
80	M200	80 x 23,5 мм	90 280 108
80	M205	80 x 23,5 мм	90 280 108
80	M300	80 x 23,5 мм	90 280 108
80	M400	80 x 23,5 мм	90 280 108
80	M500	80 x 23,5 мм	90 280 108
80	HST	80 x 23,5 мм	90 280 096

### Шкалы

Тип	Выходное напряжение, В	Размерность (диаметр)	Код №	
84	0-48	84 мм	17285684	
84	0-230	84 мм	18285023	
84	0-260	84 мм	18285024	
84	0-400	84 мм	18285029	
84	0-450	84 мм	18285030	
84	0-100%	84 мм	18285027	
120	0-230	120 мм	18285025	
120	0-260	120 мм	18285026	
120	0-400	120 мм	18285031	
120	0-450	120 мм	18285032	
120	0-100%	120 мм	18285028	
120	0-100%	120 мм	18285048 (для HST типа)	

## HST тип

тип	Up, В	Us, В	Is, А	P, ВА	Вес, кг	
HST 0052	230	0-34(30)*	6	180	3,9	
HST 0062	230	0-253(230)*	1,8	414	5,4	
HST 0102	230	0-245 (230)*	3,1	713	7,8	
* - при номинальном выходном токе						
тип	a	d 1	d 2	h	l	Схема
HST 0052	86	130	110	123	30	5
HST 0062	86	130	110	123	30	5
HST 0102	98	155	127	134	30	5

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93