

Измеритель сопротивления заземления

МІ 3123

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Измеритель сопротивления заземления MI 3123

Функции

- Измерение сопротивления заземления по 4-проводной схеме
- Измерение сопротивления заземления по 4-проводной схеме с использованием одних клещей
- Измерение удельного сопротивления грунта по 4-проводной схеме
- Измерение сопротивления заземления с использованием двух клещей
- Измерение действующего значения тока (TRMS)

Особенности

- Оценка результатов в виде «соответствует» / «не соответствует» сопровождается соответствующим цветом светодиодного индикатора (зеленый / красный)
- Прибор сигнализирует о наличии помех (блуждающих токов), а также о слишком высоком сопротивлении между измерительным штырем и грунтом.
- Встроенная память позволяет сохранить 1500 измерений.
- Подключение к ПК посредством RS-232- или USB- соединения.
- Опциональное ПО EuroLink PRO позволяет быстро генерировать отчеты измерений.
- А 1290 ПО EUROLINK PRO PLUS (опционально). Позволяет создавать протокол испытаний электроустановки российского образца.
- Магнит для фиксации прибора рядом с испытываемым объектом.
- Размеры: 135 x 230 x 75 мм
- Масса (без батарей): 0,85 кг

Технические характеристики

Функции	Диапазон измерений	Разрешение	Погрешность измерений
Сопротивление заземления (4-проводный метод, с использованием одних клещей или без)	0,00...19,99 Ом	0,01 Ом	±(3 % от измер. + 3 епр)
	20,0...199,9 Ом	0,1 Ом	±(3 % от измер. + 3 епр)
	200...1999 Ом	1 Ом	±5 % от измер.
	2000...9999 Ом	1 Ом	±10 % от измер.
Сопротивление заземления (метод двух клещей)	0,00...19,99 Ом	0,01 Ом	±(10 % от измер. + 10 епр)
	20,0...30,0 Ом	0,1 Ом	±20 % от измер.
	30,1...39,9 Ом	0,1 Ом	±30 % от измер.
Удельное сопротивление	0,0...99,9 Ом·м	0,1 Ом·м	Рассчитывается исходя из погрешности сопротивления заземления (4-проводный метод)
	100...999 Ом·м	1 Ом·м	
	1,00...9,99 кОм·м	0,01 кОм·м	
	10к...99,9 кОм·м	0,1 кОм·м	
	> 100 кОм·м	1 кОм·м	
Ток TRMS	0,0 mA...99,9 mA	0,1 mA	±(3 % от измер. + 3 епр)

	100 мА...999 мА	1 мА	±(3 % от измер. + 3 епр)
	1,00 А...19,99 А	0,01 А	±(3 % от измер. + 3 епр)
Питание	9В пост.тока (6 х 1,5В алкал. батарей или аккумулял. NiMH, размер AA)		
Категория перенапряжения	50V CAT IV		
Рабочие условия	От -10 до 40 С °		
Подключение к ПК	RS 232 или USB		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93